

MISE À JOUR DU CODE DE SÉCURITÉ



1
Pour changer le code de sécurité, veuillez positionner les molettes sur le code initial. (Par défaut le code est 0-0-0)




2
Tirez et maintenez le bouton poussoir. La serrure est ainsi prête pour le changement du code de sécurité.



3
Roulez chaque molette jusqu'à la combinaison souhaitée, en choisissant un code dont vous êtes sûr de vous souvenir.



4
Relacher le bouton poussoir, la nouvelle combinaison est enregistrée. Profitez bien de votre bagage pendant votre voyage.



Ne dites à personne qu'il est si simple de changer votre code secret!

Si quelqu'un vient à modifier votre code secret alors vous ne pourrez plus ouvrir votre bagage!